

水質検査採水方法について

採水方法について説明をします。

1. 採水場所の選定

宅内の蛇口で使用頻度が一番高いところとする。（台所が望ましい）

※外の散水栓でホースが取り付けられてあればはずすこと。

2. 採水前の準備

蛇口の先に取り付けてあるものがあれば取り外す。（浄水器等）

蛇口の先端部分が清潔であることを確認する。（ライターであぶり熱滅菌もよし）

1～2分程度水を流し、配管内の滞留水を排水する。

袖まくり、手を洗うこと。

3. 採水実施

2種類の検査容器があります。

蛇口からの水量は、水ハネしない程度に出し採水を行ってください。

①ポリ瓶(1ℓ)（共洗い後に、満水）

容器内に水を1/3程度入れ、フタを閉め3, 4回程度

振り排水してください。その後に水を満水にしフタを閉めてください。



②滅菌ビン(125ml)（共洗いなしの、肩まで）

銀紙を全部取らずに、フタを開けて、容器の肩まで水をいれてください。

（採水時の注意点）

- ・ 共洗いは行わないこと。
- ・ 赤のラインまで採水を行う。（写真参考）
- ・ 採水時は、蛇口の水を流しっぱなしで行う。
- ・ 容器の口、フタ内側に手や蛇口の先端等を必ず当てない。
- ・ フタは、閉めるまで持つておくこと。



採水に関してのお問い合わせ
日南町役場 建設課上下水道室
TEL 82-1113